

FRONT
21x29,7cm



NOTICE / INSTRUCTION SHEET

193944



POUR USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT / INDOOR USE ONLY / USO INTERIOR / USO INTERIOR / INNENWERDUNG / ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN / USARE UNICAMENTE ALL'INTERNO / ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ / TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of them in an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. Consult your local authorities or dealer for advice on recycling.

Elektrische Geräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie diese zum Recycling zu einer hierzu vorgesehenen Sammelstelle. Wenden Sie sich an Ihre Behörden oder an Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlos en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Diríjase a las autoridades locales o a su minorista para obtener consejos sobre el reciclaje.

Os produtos elétricos não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Agradecemos que os recicle nos pontos de recolha previstos para este efeito. Consulte as autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem.

I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Ringraziamo per riciclare presso idonei centri di raccolta. Contattare le autorità locali o il proprio rivenditore per consigli in merito al riciclaggio.

Elektrische producten mogen niet weggegooid worden met het huisvuil. Gelieve te recycleren in de daarvoor voorziene verzamelpunten. Informeer bij uw lokale autoriteiten of winkelier over de recyclage van dit product.

Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi. Należy je zatem oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji. Aby uzyskać poradę odn. recyklingu należy zwrócić się do lokalnych władz lub sprzedawcy.



BACK
21x29,7cm

para hacerlo. use la lámpara con seguridad y comprenda los peligros potenciales. Los niños entre 3 y 8 años no deben enchufar, ajustar, limpiar la lámpara o realizar tareas de mantenimiento que le corresponden al usuario.
Si el cable exterior flexible o el cordón de esta luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su servicio de mantenimiento o cualquier persona de cualificación equivalente a fin de evitar riesgos.

DEUTSCH

HINWEISE ZUM AUFBEWAHREN - VOR DEM GEBRACH LESEN

ACHTUNG ! Bewahren Sie diese Lampe und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf. Vorhandensein kleiner abnehmbarer Elemente. Erstickungsgefahr. Bei allen Kabeln besteht Strangulationsgefahr. Legen Sie ein Kabelprodukt niemals in Reichweite von Kindern in ein Bett, ein Kinderbett oder einen Aktivitätspark.

Verwenden Sie diese Leuchte nur mit Energiesparlampen oder LED-Lampen, um eine erhebliche Wärmeabgabe zu verhindern.

Die Lampe darf nicht von Kindern unter 8 Jahren, von geistig oder körperlich behinderten Personen (einschl. Kindern) oder von Personen benutzt werden, die keine Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten haben, es sei denn, sie unterstehen einer Aufsichtsperson zur Sicherheit oder wurden eingehend mit den Sicherheitsanweisungen dieses Gerätes vertraut gemacht.

Kinder dürfen mit dieser Lampe nicht spielen. Die Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen die Lampe nur ein- und ausschalten, wenn diese in einer für sie vorgesehenen, normalen Position angeordnet oder installiert wurde und wenn die Kinder beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch der Lampe erhalten haben und die möglichen Gefahren verstehen, Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen die Lampe weder anschließen noch einschalten, reinigen oder sonstige Benutzer-Wartungsarbeiten durchführen.

Wenn das flexible Außenkabel oder das Netzkabel dieser Lampe beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller, von seinem technischen Kundendienst oder von einer ähnlich befugten und qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

NEDERLANDS

WAARSCHUWING! Houd deze lamp en het netsnoer buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar. Aanwezigheid van kleine afneembare elementen. Verstikkingsgevaar. Alle koorden vormen een risico op wurging. Plaats nooit een draadgebonden product binnen het bereik van kinderen in een bed, wieg of activiteitenpark.

Gebruik deze armatuur alleen met spaarlampen of led-lampen om te voorkomen dat er een aanzienlijke hoeveelheid warmte vrijkomt. Deze lamp kan gebruikt worden door kinderen van minstens 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of personen met beperkte ervaring of kennis, onder voldoende toezicht of indien de instructies betreffende het veilige gebruik en de mogelijke risico's werden doorgegeven.

Kinderen dienen niet te spelen met de lamp. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen de lamp alleen aan en uit doen als deze in een normale positie is geplaatst of geïnstalleerd en als de kinderen onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van de lamp en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen de lamp niet aansluiten, inschakelen, reinigen of ander onderhoud uitvoeren.

Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze lamp beschadigd is, mag de vervanging ervan uitsluitend gebeuren door de fabrikant zelf, zijn onderhoudsdienst of door gelijkaardig gekwalificeerde personen, dat om gevaren te vermijden.

ITALIANO

INFORMAZIONI DA CONSERVARE – DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

AVVERTENZA! Tenere questa lampada e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Presenza di piccoli elementi staccabili. Rischio di soffocamento. Tutti i cavi rappresentano un rischio di strangolamento. Non mettere mai un prodotto con filo alla portata dei bambini in un letto, una culla o di attività.

Utilizzare questa lampada solo con lampadine a risparmio energetico o lampadine a LED per evitare un rilascio significativo di calore.

Questa lampada può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o dalla mancanza di esperienza o conoscenza, se adeguatamente sorvegliati o se sono state fornite istruzioni per l'uso sicuro del dispositivo e sono stati presi in considerazione i rischi.

I bambini non dovrebbero giocare con la lampada. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono solo accendere e spegnere la lampada, a condizione che la lampada sia stata posizionata o installata in una posizione normale e che questi bambini siano sorvegliati o istruiti a utilizzare la lampada in sicurezza e comprendere i potenziali pericoli. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare, pulire la lampada o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

Se il cavo esterno o filo elettrico di questa luce è danneggiato, farlo sostituire esclusivamente al produttore, servizio assistenza o tecnico al fine di evitare rischi.

POLSKI

PRZECZYTAJ NINIEJSZA INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

UWAGA! Oświetlenie i przewód zasilający należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Produkt zawiera małe odłączane elementy. Wszystkie przewody stwarzają ryzyko uduszenia. Nigdy nie wolno umieszczać produktu z okablowaniem w zasięgu dzieci w łóżeczku lub miejscu do zabawy.

Używaj tego urządzenia tylko z żarówkami energooszczędnymi lub żarówkami LED, aby uniknąć znacznego wytwarzania ciepła. Z tej lampy mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, o ile są odpowiednio nadzorowane lub jeśli wydano im instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeśli zrozumiano związane z tym ryzyko.

Dzieci nie powinny bawić się lampą. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat powinny włączać i wyłączać lampę tylko gdy lampka została umieszczona lub zainstalowana w normalnej pozycji oraz dzieci te są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje, jak korzystać z lampy bezpiecznie rozumiejąc potencjalne zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować, czyścić lampy ani wykonywać czynności konserwacyjnych

W przypadku gdy zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód zasilający lampy jest uszkodzony, może być wymieniony tylko przez producenta, serwis techniczny lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ryzyka.

