

### INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.



Pour usage intérieur exclusivement



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

**Attention: Avant d'utiliser ce produit assurez-vous que les 3 pieds en bois sont déployés au maximum et maintenus par les vis incluses avec le produit. Utilisez cette lampe sur un plan horizontal et droit.**

### INFORMATION TO KEEP - TO READ BEFORE USING

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.



Indoor use only



Electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of them in an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. Consult your local authorities or dealer for advice on recycling.

**Warning: Before using this product, ensure that the 3 wooden feet are spread out to their maximum and kept in place by the screws included with the product. Use this lamp on a horizontal and straight plane.**

### GUARDE AS INFORMAÇÕES – LER ANTES DA UTILIZAÇÃO

Se o cabo exterior flexível ou o cordão deste candeeiro estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante, o seu serviço de manutenção ou por qualquer pessoa com qualificações equivalentes, isto a fim de evitar qualquer risco.



Uso interior



Os produtos elétricos não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Agradecemos que os recicle nos pontos de recolha previstos para este efeito. Consulte as autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem.

**Atenção: antes de utilizar este produto assegure que os 3 pés em madeira estão completamente estendidos e mantidos pelos parafusos incluídos com o produto. Utilize este candeeiro num plano horizontal e direito.**

### CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Si el cable exterior flexible o el cordón de este farol está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su servicio de mantenimiento o cualquier persona de cualificación equivalente a fin de evitar riesgos.



Uso interior



Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlos en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Diríjase a las autoridades locales o a su minorista para obtener consejos sobre el reciclaje.

**Atención: antes de utilizar este producto, asegúrese de que las 3 patas de madera están completamente desplegadas y que se sostienen mediante los tornillos incluidos con el producto. Utilice esta lámpara en un plano horizontal y vertical.**

### HINWEISE ZUM AUFBEWAHREN - VOR DEM GEBRACH LESEN

Wenn das flexible Außenkabel oder das Netzkabel dieser Lampe beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller, von seinem technischen Kundendienst oder von einer ähnlich befugten und qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden



Ausschliesslich für innenraume Auswendung



Elektrische Geräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie diese zum Recycling zu einer hierzu vorgesehenen Sammelstelle. Wenden Sie sich an Ihre Behörden oder an Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

**Achtung: Achten Sie vor der Verwendung dieses Produkts darauf, dass die 3 Holzfüße vollständig ausgeklappt und mit den mitgelieferten Schrauben festgezogen sind. Diese Lampe darf auf einer horizontalen und geraden Fläche benutzt werden.**

## BEWAAR DEZE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK

Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze lamp beschadigd is, mag de vervanging ervan uitsluitend gebeuren door de fabrikant zelf, zijn onderhoudsdienst of door gelijkaardig gekwalificeerde personen, dat om gevaren te vermijden



Alleen voor gebruik binnen



Elektrische producten mogen niet weggegooid worden met het huisvuil. Gelieve te recycleren in de daarvoor voorziene verzamelpunten. Informeer bij uw lokale autoriteiten of winkelier over de recyclage van dit product.

**Opgelet: Zorg ervoor dat de 3 houten poten van dit artikel maximaal zijn uitgespreid en vastgemaakt met de bijgeleverde schroeven voor u het gebruikt. Gebruik deze lamp op een horizontale en rechte ondergrond.**

## INFORMAZIONI DA CONSERVARE – DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

Se il cavo esterno o filo elettrico di questa luce è danneggiato, farlo sostituire esclusivamente al produttore, servizio assistenza o tecnico al fine di evitare rischi.



Usare unicamente all'interno



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Ringraziamo per riciclare presso idonei centri di raccolta. Contattare le autorità locali o il proprio rivenditore per consigli in merito al riciclaggio.

**Attenzione: prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che i 3 piedi di legno siano aperti al massimo e mantenuti dalle viti incluse con il prodotto. Utilizzare questa lampada su un piano orizzontale e diritto.**

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЕ - ЧИТАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

При повреждении гибкого внешнего кабеля или шнура светильника, во избежание любых рисков, он должен быть заменён специалистами отдела сервисного обслуживания изготовителя или иным лицом, имеющим соответствующую квалификацию.



Только для использования в помещении



Электротехническую продукцию не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Спасибо за перерабатывание в пунктах сбора, предусмотренных для этой цели. Проконсультируйтесь с местными властями или обратитесь к дилеру за консультацией по утилизации.

**Внимание: Перед использованием данного изделия убедитесь, что 3 деревянных упора правильно установлены и зафиксированы винтами, поставляемыми вместе с изделием. Используйте эту лампу на горизонтальной и ровной поверхности.**

## PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

W przypadku gdy zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód zasilający lampy jest uszkodzony, może być wymieniony tylko przez producenta, serwis techniczny lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ryzyka.



Tylko do użytku w pomieszczeniach



Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi. Należy je zatem oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji. Aby uzyskać poradę odn. recyklingu należy zwrócić się do lokalnych władz lub sprzedawcy.

**Uwaga: Przed użyciem tego produktu upewnij się, że 3 drewniane nóżki są w pełni rozłożone i są skręcone za pomocą śrub dołączonych do produktu. Lampa powinna stać na poziomej, prostej płaszczyźnie.**

**Ref.: 123174C**

JJA

4 rue de Montservon

95500 Gonesse

France

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION/ INSTALLATION INSTRUCTIONS/ INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO/  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/INSTALLATIONSANLEITUNGEN/ INSTALLATIE INSTRUCTIES/  
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE/ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ/ PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ  
PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

