

FRONT
21x29,7cm



NOTICE / INSTRUCTION SHEET

158471A / 158471B

IMPORTANT: a conserver pour consultation ultérieure: à lire attentivement. / **IMPORTANT:** retain for future reference, read carefully / **WICHTIGE:** informationen, aufmerksam durchlesen und aufbewahren. / **IMPORTANTE:** guardar esta información para futuras referencias, leer atentamente. / **IMPORTANTI:** informazioni, conservare per futura consultazione, leggere con attenzione. / **BELANGRIJKE** informatie, bewaren voor toekomstig gebruik, zorgvuldig lezen. / **ВАЖНАЯ** информация, сохранять для использования в дальнейшем, внимательно прочесть.

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites Parties - Danger d'étouffement / Warning! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard-Small part / ¡Advertencia! No apto para menores de 3 años. Partes pequeñas - riesgo de asfixia / Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile – Erstickungsgefahr / Atenção! Não para crianças menores de 3 anos. Peças pequenas - perigo de asfixia / Attenzione! Non idoneo per bambini con meno di 3 anni. Parti piccole – Pericolo di soffocamento / Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bevat kleine onderdelen - gevaar voor verstikking / Внимание! Изделие не предназначено для детей младше 3 лет. Существует опасность проглатывания мелких деталей.

ATTENTION ! Tenir les sacs plastique hors de portée des jeunes enfants pour éviter les risques d'étouffement / WARNING! Keep plastic bags out of the reach of young children to prevent the risks of suffocation. / ACHTUNG! Bewahren sie alle verpackungsbeutel aus kunststoff außerhalb der reichweite von kindern auf, um erstickungsgefahr zu vermeiden. / ¡ATENCIÓN ! Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. / ATENÇÃO ! Mantenha sacos de plástico fora do alcance das crianças pequenas para evitar o risco de sufocamento. / ATTENZIONE ! Tenere sacchi di plastica fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. / LET OP ! Houd plastic verpakkingsmateriaal buiten bereik van kleine kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden. / ВНИМАНИЕ ! Храните упаковки пластиковых пакетов в месте недоступном для детей, чтобы избежать опасности удушения.

Instructions d'entretien: Nettoyer à l'eau claire ou avec un chiffon imbibé d'eau. Essuyer avec un chiffon sec. / Clean with clear water or with wet cloth. Wipe with dry cloth. / Wischen mit Wasser oder mit einem Straubtuch durchtränkt mit Wasser. Beeden mit einem trockenen Straubtuch. / Limpiar con agua o con un trapo empapado con agua. Limpiar con un trapo seco. / Limpar com água o com um pano impregnado de água. Terminar limpando com um pano seco. / Pulire con acqua pulita o con un panno umido. Asciugare con un panno asciutto. / Schoonmaken met helder water of met een natte doek. Met een droge doek afvegen. / Мыть чистой водой и мягкой тканью. Вытирать сухой тканью.

A monter ou à installer par un adulte / To be assembled or installed by an adult / Von einem Erwachsenen aufzubauen oder zu installieren / Debe montarse o ser instalado por un adulto / Para ser montado ou instalado por um adulto / Il montaggio o l'installazione devono essere eseguiti da un adulto / Te monteren of installeren door een volwassene / Предназначены для монтажа или установки только взрослыми.



BACK
21x29,7cm



Suivez les instructions de montage - Follow the instructions - Siga as instruções - Siga las instrucciones - Folgen Sie den Anweisungen - Volg de instructies - Seguire le istruzioni - Следуйте инструкциям

A1x1	A2x1	B1x1	B2x1	Cx4	ax2	bx2
Dx1	Ex1	Fx1	Gx4	Hx4	cx4	dx16

